

メディアコンバータ CS6011SC-30 簡易取扱説明書

このたびは、メディアコンバータ CS6011SC-30 をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本稿に掲載されていない詳細に関しましては、付属の英文マニュアルをご参照願います。


接続方法

電源接続には、直流、交流ともに3ピンのターミナルブロックを使用します。直流電圧範囲は12VDC～60VDC、交流電圧範囲は18VAC～36VACです。必ず、入力電圧範囲をご確認願います。過電圧を入力すると、正常に動作しないだけでなく、故障の原因となります。

1. 3ピンターミナルブロックを引き抜きます。
2. V+、V-、Gに電源ケーブルを接続します。
3. SC光ファイバーケーブルをファイバーポートに接続します。
4. 3ピンターミナルブロックを元の位置に戻します。

Dip スイッチ機能

本装置の前面には、SW1と記載されたDipスイッチが搭載されています。Dipスイッチを設定することで、デフォルト状態を変更できます。デフォルトではスイッチモード、リンクフォルトパススルー(LFP)機能オフになっています。



SW1

DIP1	ON	コンバータモード
	OFF	スイッチモード(デフォルト)
DIP2	ON	LFP機能オン
	OFF	LFP機能オフ(デフォルト)

お問い合わせ先

株式会社タートル工業
技術部 技術課 サービス係
FAX: 029-843-0045
Email: info@turtle-ind.co.jp